

Kurzanleitung

für FETCO® EXTRACTOR™ Filterkaffeemaschinen

Inbetriebnahme

- Mit dem Hauptschalter "4", hinter dem vorderen Standfuß, die Maschine einschalten und abwarten bis der Startschalter "2b" blinkt.
- Startschalter "2b" drücken.
- Auf dem Display "2a" erscheint (Lo Zahl), wobei die Zahl für die momentane Wassertemperatur steht.
- Die Maschine heizt nun automatisch bis zur Brühtemperatur auf.
- Abwarten bis alle Tasten "2b,d,e,f" leuchten.
- Die Maschine ist nun betriebsbereit.

Brühvorgang

- Über die Taste "2d" kann die volle Brühmenge und über die Taste "2e" die kleine Brühmenge gestartet werden (Taster drücken und gedrückt halten bis ein Klacken zu hören ist).
- Ein Brühvorgang kann nur mit eingesetztem Brühkorb "1" gestartet werden.
- Während des Brühvorgangs blinkt die gewählte Taste "2d,e" bis der Brühvorgang beendet ist.
- Mit der Stopptaste "2c" kann der Brühvorgang jederzeit unterbrochen werden.
- Ein dann neu aktivierter Brühvorgang beginnt wieder komplett von vorn.
- Sollte nach dem Brühvorgang die Wassertemperatur abgesunken sein heizt die Maschine automatisch wieder auf.
- Nach Aufleuchten der Tasten "2b,d,e,f" ist die Maschine wieder betriebsbereit.

Sonstiges

- Wenn die Taste "2f" leuchtet kann Heißwasser entnommen werden.
- Einfach Taste "2f" drücken und gedrückt halten bis die gewünschte Menge erreicht ist.
- Die Maschine ist für den 24-Stunden-Betrieb konzipiert und kann somit problemlos rund um die Uhr eingeschaltet bleiben.

