


# Anleitung zur Dispenser Reinigung

Täglich: Schritt 1-2 | Wöchentlich: Schritt 1-6

1

Tropfschutz entnehmen indem Sie hinten am Dispenser die Sicherung nach unten drücken und die Schale nach vorn herausziehen. Anschließend reinigen.



2

Füllstutzen entnehmen und unter fließendem Wasser mit Reinigungsbürste säubern. Dispenser innen ebenfalls mit Bürste reinigen.



3

Reinigungstablette einwerfen und Füllstutzen wieder einsetzen. Anschließend unter der Maschine mit heißem Wasser befüllen und 30 Minuten einwirken lassen. (Gleicher Vorgang wie Kaffeebrühen nur ohne Filter und Kaffee)




4

Säubern Sie mit den Bürsten den Füllstutzen sowie den Behälter und lassen Sie anschließend das Wasser durch den Ausgabehahn ablaufen. Zum Durchspülen Behälter inkl. Füllstutzen nochmals mit heißem Wasser befüllen und über den Ausgabehahn auslaufen lassen.



5

Rändelschraube lösen, nicht abdrehen und Schutz nach vorn herausziehen. Danach mit Tuch oder in der Spülmaschine reinigen.



6

Sicherungskeil (hellgrau) nach oben drücken und den Hahn um 180° drehen. Anschließend einfach nach vorn abziehen. **Dispenser vorher entleeren!**



## Ersatz- und Verbrauchsteilliste

Beschreibung:	Art.nr.:
Papierfilter 500 Stück Packung.....	210001
Brita Wechselfiltrone 300.....	290212
Brita Wechselfiltrone 600.....	290210
Brita Wechselfiltrone 1200.....	290211
zusätzlicher Dispenser 3,8 Liter.....	110101
Server Oberteil 3,8 Liter.....	110110
Server Unterteil Single Stand.....	110150

Beschreibung:	Art.nr.:
Entkalker 1 Liter.....	710001
Reinigungstabletten.....	710010
Reinigungspulver.....	710011
Bürste für Füllstutzen.....	210009
Bürste für Dispenser.....	210010
Reinigungsset (beide Bürsten).....	210011

Tel.: 0371 - 262 00 40

Fax: 0371 - 262 00 41