


Anleitung zur Dispenser Reinigung - L3D15

Täglich: Schritt 1-2 | Wöchentlich: Schritt 1-6

1 Tropfschutz entnehmen indem Sie hinten am Dispenser die Sicherung nach unten drücken und die Schale nach vorn herausziehen. Anschließend reinigen.



2 Füllstutzen entnehmen und unter fließendem Wasser mit Reinigungsbürste säubern. Dispenser innen ebenfalls mit Bürste reinigen und mit heißem Wasser durchspülen. **Füllstutzen nicht in Wasser eintauchen!** **Füllstutzen ist nicht spülmaschinengeeignet!**




3 Reinigungstablette einwerfen und Füllstutzen wieder einsetzen. Anschließend unter der Maschine mit heißem Wasser befüllen und 30 Minuten einwirken lassen. *(Gleicher Vorgang wie Kaffeebrühen nur ohne Filter und Kaffee)*



4 Säubern Sie mit den Bürsten den Füllstutzen sowie den Behälter und lassen Sie anschließend das Wasser durch den Ausgabebahn ablaufen. Zum Durchspülen Behälter inkl. Füllstutzen nochmals mit heißem Wasser befüllen und über den Ausgabebahn auslaufen lassen.



5 Rändelschraube lösen, nicht abdrehen und Schutz nach vorn herausziehen. Danach mit Tuch oder in der Spülmaschine reinigen.



nicht beim geteilten Behälter

6 Sicherungskeil (hellgrau) nach oben drücken und den Hahn um 180° drehen. Anschließend einfach nach vorn abziehen. **Dispenser vorher entleeren!**



Ersatz- und Verbrauchsteilliste

Beschreibung:	Art.nr.:	Beschreibung:	Art.nr.:
Papierfilter 500 f. 2051/52.....	210005	Entkalker 0,7 Liter.....	710001
Brita Wechselfpatrone 450 (300).....	290212	Reinigungstabletten.....	710010
Brita Wechselfpatrone 600.....	290210	Reinigungspulver.....	710011
Brita Wechselfpatrone 1200.....	290211	Bürste für Füllstutzen.....	210009
zusätzlicher Dispenser 5,7 Liter.....	110104	Bürste für Dispenser.....	210010
		Reinigungsset (beide Bürsten).....	210011

Tel.: 0371 - 262 00 40 | Fax: 0371 - 262 00 41