Tomatenschneider 943

Prince Castle



Modelle:		dazu gehörige Ersatzm	esser:
943-A	#560 010	943-038A#5	60 001
Schnittstärke 4,8 mm			
943-B	#560 011	943-039A #5	60 002
Schnittstärke 6,4 mm			
943-C Schnittstärke 9,5 mm	#560 012	943-040A#5	60 003
'	#FC0 012	042 0414 #5	
943-D Schnittstärke 5,5 mm	# 500 013	943-041A#5	000 004

Inbetriebnahme:

- 1. Stellen sie den Tomatenschneider auf einen festen, ebenen Untergrund.
- 2. Überprüfen sie die Funktion des Schiebekopfes und den richtigen Sitz des Schneidemessers.

ACHTUNG: Das Schneidemesser ist sehr scharf! Die Messer <u>NICHT</u> mit den Fingern berühren!

3. Optional können Sie den Tischstopper an der Schiebekopfseite sowie die Auffangschale an der Schneidemesserseite anbringen.





Schneiden der Tomaten:

ACHTUNG: Schneiden sie ausschließlich frisch und reife Tomaten, <u>KEINE</u> anderen Produkte. Andernfalls können die Messer sehr schnell stumpf werden!

1. Entfernen sie gründlich den grünen, harten Strunk der Tomate mit Hilfe des mitgelieferten Tomatenstrunkentferners.



2. Ziehen sie den Schiebekopf zurück und legen sie die Tomate ein.



3. Halten sie mit einer Hand den Tomatenschneider am oberen Griff fest und drücken sie nun den Schiebekopf mit ausreichend Schwung nach vorn durch das Schneidemesser bis zum Anschlag.



Reinigung:

- 1. Spülen sie den Tomatenschneider mit heißem Wasser ab.
- 2. Um das Schneidemesser von Tomatenresten zu säubern nutzen sie einfach eine Bürste und reinigen sie das Messer von der Rückseite.


Austausch des Schneidemessers:

- 1. Halten sie den Tomatenschneider am oberen Griff fest und ziehen sie das Messer an dem Pfeil seitlich vorsichtig heraus.
- 2. Führen sie anschließend das neue Messer mit dem Pfeil nach oben wieder in die Haltevorrichtung ein.





ACHTUNG: Benutzen sie stets nur das Messer, welches zum Tomatenschneider gehört. Andere Schnittstärken sind mit dem Schiebekopf NICHT kompatibel!



Ersatzteilliste:

... Ersatzmesser siehe Vorderseite

... 560 034 Tischstopper mit Schrauben ... 560 035 Schrauben für Tischstopper (2 Stück)

... 560 036 Schiebegriff inkl. Schrauben

... Schiebekopf

... 560 016 Haltebrücke inkl. Schrauben

... 560 017 Auffangschale

... 560 018 Schrauben für Auffangschale (2 Stück)

... 560 019 Schneideschutz

... 560 032 Basis

... 560 033 Gummifüsschen (4 Stück)