

Einbauanleitung Becherspender BD 51/52/53 & 54/55/56

Installation

1.

Zur Montage des Becherspenders halten Sie diesen an die dafür vorgesehene Stelle.

Markieren Sie das Montageblech.

2.

Befestigen Sie das Montageblech an der vorher markierten Stelle. Die breitere Seite des Konusförmigen Blechs muß nach oben zeigen.

3.

Der Becherspender kann jetzt in das Halteblech eingeschoben werden.

Einstellung

1.



Die Einstellung des Spenders auf die richtige Größe erfolgt durch drehen des schwarzen Kunststoffrings.

Lösen Sie dazu die Schraube in der Mitte des Rings. Befüllen Sie den Spender mit einer Stange der richtigen Becher.

2.



Durch drehen des Rings stellen Sie den Spender so ein das die Becher einzeln nach unten entnommen werden können.

Stellen Sie den richtigen Widerstand so ein das Becher nicht durchrutschen oder ein zu großen Kraftaufwand notwendig ist.

Technische Daten

	BD51	BD52	BD53	BD54	BD55	BD56
Becher Ø:	58 – 80mm	70 – 98mm	101 – 123mm	58 – 80mm	70 – 98mm	101 – 123mm
Inhalt ca.:	180 – 300ml	350 – 710ml	950 – 1360ml	180 – 300ml	350 – 710ml	950 – 1360ml
Ausgabe:	nach unten	nach unten	nach unten	nach oben	nach oben	nach oben
Länge:	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm	600mm

Mit Feder zum Bechernachschub